

MONTERINGSANVISNING – Spilepanel med eikespiler på MDF-plate

1. Produktnavn

Eik spillepanel limt på 8 mm MDF. Leveres i standardmål: 2750 × 600 mm.

2. Lagring og akklimatisering

Panelene skal lagres tørt og horisontalt, med beskyttelse mot direkte fukt.

Før montering bør panelene akklimatiseres i samme rom de skal installeres i – i minimum 24 timer.

3. Verktøy og utstyr

- Monteringslim (MS-polymer anbefales)
- Skruer (hvis nødvendig)
- Vater og blyant
- Målebånd og eventuelt sirkelsag
- Tapetkniv (for justeringer)

4. Forberedelser før montering

Kontroller at underlaget (vegg eller tak) er rent, tørt og plant.

Merk referanselinjer for plassering.

Planlegg layout slik at avslutningene blir symmetriske.

5. Monteringsmetoder

A. Montering med lim (anbefalt):

- Påfør lim på baksiden av MDF-platen i vertikale riller.
- Press panelet mot veggen og hold på plass i noen sekunder.
- Bruk vater for å sikre at panelet monteres rett.

B. Montering med skruer (valgfritt):

- Skru gjennom MDF-platen mellom spilene.
- Monter 4–6 skruer per plate, avhengig av høyde.
- Skruer kan senkes og sparkles/lakkeres etter behov.

6. Tilpasning av panel

Bruk sag for høyde- eller breddejustering.

Ved behov, kutt ut for kontakter eller brytere.

Avslutt kutt med sandpapir for rene kanter.

7. Overflatebehandling

Spilene leveres lakkert, oljet eller ubehandlet.

OBS! Hvis du ønsker å overflatebehandle selv, test alltid på et lite område først.

Vi anbefaler bruk av Osmo dekorvoks.

8. Sikkerhet og HMS

Bruk støvmaske og vernebriller ved saging.

Ikke bruk i våtrom.

9. Avfall og emballasje

Treavfall kan leveres til gjenvinning eller energigjenvinnes.

Emballasjen (plast og papp) sorteres som vanlig avfall.