

MONTERINGSANVISNING – Eikespiler i MDF med naturlig eikefiner

1. Forberedelse

- Underlaget må være ferdig forberedt – malt eller på annen måte behandlet.
- Sørg for at vegg eller tak er rent, tørt og jevnt.
- Mål opp området som skal dekkes og marker referanselinjer for å sikre rett og symmetrisk montering.
- Det anbefales å montere spilene på en gulvlist dersom de monteres på vegg, og å la det være et mellomrom på 1–3 cm til taket.
- Ved montering i tak anbefales det å la det være et mellomrom på 1–3 cm til veggene.

2. Verktøy og materialer

- Montasjelim (anbefalt: MS-polymerbasert lim)
- Spikerpistol med dykkertspiker (valgfritt)
- Vater, målebånd og blyant
- Avstandsklosser for jevn fugeavstand

3. Monteringsmetoder

A. Limmontering (anbefalt):

- Påfør lim jevnt på baksiden av hver spile i vertikale striper.
- Press spilen fast mot vegg eller tak og hold i noen sekunder.
- Bruk avstandsklosser for å sikre lik avstand mellom spilene.

B. Spikermontering:

- Fest spilene direkte i MDF-kjernen med dykkertspiker.
- Bruk spikerpistol for rask og ren montering.
- Kombiner gjerne med lim for ekstra styrke.

4. Avslutning

- Etter montering: fjern avstandsklosser og tørk bort eventuelt limsøl umiddelbart.
- Hvis du ønsker ekstra beskyttelse, kan du lakke spilene eller bruke Osmo fargeløs beis.

(Viktig: test først på et lite område for å sikre at resultatet er tilfredsstillende.)

5. Tips

- For best resultat, start monteringen fra midten og arbeid utover.
- Bruk kappede spileender til avslutning i hjørner.

6. Sikkerhet og HMS

- Bruk støvmaske og vernebriller ved saging.
- Ikke bruk i våtrom.

7. Avfall og emballasje

- Treavfall kan leveres til gjenvinning eller energigjenvinnes.
- Emballasjen (plast og papp) sorteres som vanlig avfall.