

Monteringsanvisning for frittstående eikespiler med klikk-system

Forberedelse:

- Sørg for at underlaget (gulv og tak) er rent, tørt og jevnt.
- Bruk laser-vater for å markere nøyaktige linjer for montering av festeskinner både i tak og gulv.
- Planlegg avstanden mellom spilene dersom det ikke er forhåndsdefinert.

Verktøy og utstyr:

- Laser-vater (anbefalt for presis montering)
- Bor og passende skruer (tilpasset underlaget)
- Skrutrekker eller drill
- Eventuelt: avstandsklosser

Montering:

1. Monter metallfestene i tak og gulv:
 - Plasser skinnen i henhold til referanselinjen.
 - Fest med skruer med passende innfesting til underlaget (f.eks. betong, gips, tre).
 - Pass på at skinnen er i lodd og vater.
2. Montering av spiler:
 - Sett hver eikespile inn i klikkfestet i skinnen.
 - Trykk til du hører/merker at spilen låses på plass.
 - Gjenta for hver spile.

Avslutning:

- Tørk bort eventuelt støv eller smuss etter montering.
- Dersom ønskelig, kan spilene behandles med ekstra lakk eller pigmentert olje for økt beskyttelse (test først på en liten overflate).

Sikkerhet:

- Husk å følge sikkerhetsanbefalinger og forskrifter (TEK17) som gjelder for rom med krav til brannsikring, rømningsveier eller offentlige områder.

Vedlikehold:

- Tørkes med tørr eller lett fuktet klut.
- Unngå bruk av sterke kjemikalier.

Spørsmål? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne!