



# MONTERINGSANVISNING

Frittstående spiler med rotasjonsmekanisme




## PAKKEN INNEHOLDER



### Fester

2 stk. per spile



### Monteringsmal

For jevn plassering av festene





### Frittstående spile



Med hull for øvre og nedre feste

# 1 VELG MONTERINGSMÅTE

A. **50 mm avstand** mellom spilene gir fri rotasjon.




B. **40 mm avstand** mellom spilene gjør det mulig å lukke dem uten synlige mellomrom.



## 2 MARKER HJELPELINJER



Marker rette hjelpelinjer på gulvet og i taket der spileveggen skal monteres.



## 3


**MONTER DE FØRSTE FESTENE**

Bruk malen og monter de to første festene i taket. Lim dem med monteringslim, eller skru dem fast med plugger og skruer som er egnet for underlaget.



## 4 MONTER RESTEN AV FESTENE

Flytt malen videre og monter de neste festene på samme måte.




## 5

## SETT INN SPILEN

Sett det nedre festet inn i hullet i spilen. Påfør monteringslim, og sett spilen på plass som vist på illustrasjonen.

(Gulvflaten må være ren, og limet må være egnet for liming til gulvtypen du har. Limet skal fordeles jevnt over hele kontaktflaten under festefoten.)



## 6 MONTER DE RESTERENDE SPILENE

Gjenta fremgangsmåten for alle de resterende spilene.

